Технические условия проведения сервисных работ

Перечень сервисных работ	Краткое описание
Регулировка по прижиму	регулировка створки по петлям и цапфам.
Сложная регулировка (восстановление диагонали)	расклинить створку, выставить диагональ с помощью рихтовочных пластин, провести регулировку на петлях и цапфах.
Сложная регулировка в плоскости	для исправления формы створки, требуется снятие и обратная установка штапиков, а иногда и стеклопакета, расклинить створку, выставить диагональ с помощью рихтовочных пластин под стеклопакет согласно ГОСТ 30674-99.
Замена уплотнительной резины	демонтировать старую уплотнительную резину, при необходимости отшлифовать и отфрезеровать пазы от остатков старой уплотнительной резины/спайки профиля (при необходимости приклеить в углах) и установить новую уплотнительную резину.
Замена уплотнительной резины под стеклопакетом	- демонтаж штапиков; - демонтаж стеклопакета; - демонтаж старого уплотнителя; - при необходимости отшлифовать и отфрезеровать пазы от остатков старой уплотнительной резины/спайки профиля (при необходимости приклеить в углах); - установить новую уплотнительную резину; - установка стеклопакета; - установка штапиков.
Замена фурнитуры	- демонтировать старую фурнитуру; - установить новую фурнитуру; - настроить новую фурнитуру; - отрегулировать створку по прижиму.
Чистка фурнитуры полная (с разбором)	- демонтировать створку; - демонтировать фурнитуру; - очистить адгезионным средством при помощи ветоши; - смазать литиевой смазкой; - установить фурнитуру и створку обратно; - сделать регулировку.
Чистка фурнитуры без разбора	- очистить адгезионным средством при помощи ветоши; - смазать литиевой смазкой.
Проленка отлива без демонтажа	если есть возможность, то необходимо очистить отлив от старой монтажной пены, затем - нанести монтажную пену под отлив.

ОБРАЗЕЦ

Демонтаж/монтаж отлива с использованием гидроизоляционной ленты	- снять отлив; - очистить от старой монтажной пены отлив и стену; - обеспылить; - нанести монтажную пену под раму; - приклеить гидроизоляционную ленту; - нанести поверх монтажную пену; - установить отлив; - обработать герметиком Стиз-А/либо силиконом примыкание отлива и рамы снаружи.
Установка отлива с использованием гидроизоляционной ленты	- очистить от старой монтажной пены примыкание отлива и стены; - при необходимости зачистить монтажный шов под рамой; - нанести монтажную пену под раму; - приклеить гидроизоляционную ленту; - нанести поверх монтажную пену; - установить новый отлив; - обработать герметиком Стиз-А/либо силиконом примыкание отлива и рамы снаружи.
Обработка Стиз – А со снятием наружных нащельников	- демонтировать пластиковые уголки; - при необходимости очистить от старой монтажной пены; - нанести монтажную пену; - нанести однокомпонентный герметик, - закрыть обратно уголками.
Обработка Стиз – А по уголкам по наружным нащельникам	нанести на примыкание уголка и стены однокомпонентный герметик, затем полностью загерметизировать монтажный шов.
«Распакетка»	- демонтаж штапиков; - демонтаж стеклопакета; - установка стеклопакета; - установка штапиков.
Замена откосов	- демонтаж откосов; - зачистить старую монтажную пену, полностью восстановить монтажный шов; - нанести монтажную пену; - установить стартовый профиль, начальный L-профиль закрепить саморезами через каждые 150-200 мм, начиная от края; - в первую очередь прикрутить верхний стартовый профиль по всей ширине рамы, затем - боковые профили (пристыковываются к верхнему снизу); - отрезать панель откоса по требуемому внешнему размеру; - в случае, если используется откосная панель с наличником, необходимо отпилить наличник нужной длины с допуском для запила под 45 градусов; - вставить панель откоса в начальный профиль; - установить уголок, F-профиль или универсальный наличник; - если используется панель с наличником, то необходимо прикрепить капинос откоса шурупами к стене. Отпилить наличники нужной длины под углом 45 градусов в местах соединения друг с другом и прищелкнуть их к капиносам откоса;

ОБРАЗЕЦ

	- обработать герметиком стык откосов и рамы.
Установка подоконника	- демонтаж подоконника; - зачистить старую монтажную пену, полностью восстановить монтажный шов; - нанести новую монтажную пену; - установить подоконник; - при необходимости использовать стартовый профиль; - обработать жидким пластиком/силиконом стык подоконника с рамой, с откосами.
Установка аксессуаров (приточные клапана, ручки и т.д.)	провести работы согласно инструкции по установке от производителя
Установка ограничителя открывания – гребенка	место установки оговаривается заранее с Заказчиком. Гребенку установить строго параллельно створке на расстоянии 0,5-1 мм от кромки створки, отрегулировав по размеру притвора под наплав. Закрепить гребенку саморезами с буром 3,9*16 мм, предварительно удалив защитную пленку с профиля импоста и створки под оконной ручкой.
Установка москитной сетки	- с наружной стороны сделать разметку под крепления согласно размерам москитной сетки; - удалить защитную пленку с профиля; - закрепить крепления саморезами с буром 3,9*16 мм; - установить в проем москитную сетку.
Замена ручек	- снять старую ручку; - установить новый механизм; - проверить работоспособность ручки; - в случае необходимости - отрегулировать ручку.
Установка приточного клапана	- на верхней части створки заменить фрагмент штатного уплотнителя специальным уплотнителем длиной 350мм; - закрепить клапан на створке саморезами; - заменить фрагмент штатного уплотнителя на раме длиной 350мм специальным уплотнителем напротив клапана.
Монтаж жалюзи	монтаж жалюзи производят по инструкции производителя, в зависимости от типа створки, штапика и конфигурации, а также от типа и конструкции жалюзи

Путь к совершенству ПЛАСТИКА для ОКОН
ОБРАЗЕЦ